



Little Wrap Without A Knot

ES Instrucciones de uso





ES - PORTABEBÉS PEQUEÑO FULAR SIN NUDO

Instrucciones de uso

¡IMPORTANTE! LEA ATENTAMENTE Y CONSERVE PARA FUTURAS CONSULTAS

1. Cómo preparar su Fular Portabebés Sin Nudo (P.6)

Para poder ajustar el fular, pase la tela por las anillas. ¡Solo tardará unos segundos!

Con este portabebés podrá llevar a su bebé, desde su nacimiento hasta que empiece a caminar, sin necesidad de realizar ningún nudo y le ofrece la posibilidad de llevarlo en diferentes posiciones.

Podrá meter y sacar al bebé del portabebés con una mayor comodidad.

Este portabebés es perfecto para todo el mundo, ya sea zurdos, diestros, alto, bajo, hombre o mujer.

Seguridad

- POSICIÓN:

Coloque al bebé en posición vertical; su cara debe estar a una distancia de pocos centímetros de la boca del portador.

- VENTILACIÓN:

Las vías respiratorias (nariz, boca) deben estar despejadas, ventiladas y visibles para el portador. La barbilla del bebé debe estar elevada.

- OBSERVACIÓN:

Vigile a su hijo cuando use el producto.

- El bebé no debe estar en posición horizontal.

- La barbilla del bebé no debe tocar su propio pecho.

- No lleve a su bebé demasiado bajo.

- Vista al bebé adecuadamente (en invierno o en verano).

- Las piernitas del bebé no deben estar estiradas o colgando

Sus muslos deben estar bien apoyados sobre el fular, el cual crea un adecuado asiento para su bebé (consulte la correcta posición en la página 19).

1. Decida en qué lado quiere llevar a su bebé.

Coloque las anillas del fular en el hombro opuesto al que llevará al bebé.

Deslice las anillas por la almohadilla*, la parte más ancha hacia el suelo.

2. Recoja la tela con su mano y pásela por las dos anillas para crear un tirante sobre su hombro.

Tire de la tela y ajústela. Asegúrese de que los bordes del fular estén visibles y de que no haya pliegues.

3. Separe las anillas y deslice los extremos del fular entre las dos anillas. Verá que después de pasar la tela entre las anillas, el faldón será de un color diferente al resto del fular.

ATENCIÓN: Asegúrese de que el fular no esté torcido en las anillas. Le resultará más cómodo ajustar el portabebés.

4. Despliegue la tela de las anillas.

Una vez pasada la tela por las anillas, no se deslizará y permitirá sostener al bebé con firmeza.

5. Para ajustar la parte superior del portabebés, tire hacia abajo de la parte interna del faldón que cuelga de las anillas.

6. Para ajustar la parte inferior del portabebés, tire hacia un lado de la parte externa del faldón que cuelga de las anillas.

TIRE SIEMPRE DE LA PARTE QUE ESTÁ CERCA DE LAS ANILLAS.

7. Siga los pasos 5 y 6 para ajustar las partes centrales.

Puede ajustar el portabebés para adaptar el fular a cuerpo de su bebé (bajo los muslos, el cuello, la espalda, el cuello...).

Para lavarlos y secarlos, solo necesita sacar la tela de las anillas. Puede también darle la vuelta para cambiar los colores.

¿LO QUE PREFERIA!

COMO CREAR UN APOYO PARA LA CABEZA DE SU BEBÉ:

1. Coja el faldón que sale de las anillas, páselo por la nuda del bebé y sosténgalo bajo su brazo.

2. Coja el dobladillo superior del fular, dóblelo por encima del faldón y enróllelo dentro de la parte superior para formar un pequeño apoyo en el cuello del bebé.

3. ¡Dicho y hecho! Es muy práctico cuando el bebé duerme o para los bebés de menos de 4 meses, los cuales no puede mantener la cabeza erguida.

REVERSIBLE: El portabebés es reversible y presenta dos colores diferentes en cada lado. Para cambiar el color, tendrá que sacar la tela de las anillas.

DERECHA O IZQUIERDA: Puede colocarse el fular a la derecha o a la izquierda sin tener que sacar la tela de las anillas.

COMPACTO: Para evitar que el faldón cuelgue por fuera de las anillas, puede meterlo debajo del cuello de su bebé o enrollarlo y crear el soporte para el cuello de su bebé.

*opcional

2. Llevar delante (P.8)

3,5 - 7 kg / 0 - 4 m

Posición para recién nacidos

Un óptimo soporte y ajuste para los recién nacidos. Es fácil y rápido de poner y le será útil para diferentes momentos del día.

1. Coloque las anillas y la almohadilla* en su hombro. Las anillas y la almohadilla* deberán colocarse en el lado opuesto al que llevará a su bebé. La parte inferior del tirante del hombro tiene que quedar a la altura de las costillas.

2. Despliegue la tela en la que colocará al bebé. El dobladillo inferior tiene que estar más ajustado que el superior (en la foto está sujetado con la mano izquierda).

3. Coloque a su bebé en su hombro libre.

Sujételo bajo el cuello con el brazo.

Coja sus pies y métalos en el portabebés.

4. Sin dejar de sostener al bebé con el antebrazo, coja el dobladillo superior

con su mano libre y súbalo hasta el cuello del bebé.

Compruebe su posición:

La tela del dobladillo inferior debe estar situada en la parte posterior de sus rodillas de su bebé.

Sus rodillas deben estar dobladas y a la altura de la cadera.

5. Asegúrese de que siempre haya tela entre usted y la entrepierna de su bebé y de que el bebé esté sentado sobre ella.

Con una mano, levante ligeramente a su bebé y, con la otra, despliegue la parte inferior del fular bajo su cuello y por detrás de las rodillas para crearle un asiento.

6. Para que usted esté más cómodo y para distribuir el peso del bebé, despliegue la tela del tirante por su brazo y por su espalda.

7. Alce a su bebé con una mano y, con la otra, ajuste el fular: coja el dobladillo interno del faldón CERCA DE LAS ANILLAS y tire de él...

7a...hacia delante.

Siga sosteniendo a su bebé con la otra mano.

Ajuste la parte superior del fular.

8. Sin dejar de sostener a su bebé, coja el dobladillo externo del faldón, como hizo en el paso 7, y tire de él...

8a...hacia abajo.

De este modo, el dobladillo inferior que pasa por detrás de las rodillas del bebé se ajustará.

9. Siga ajustando el fular tirando de cada parte del faldón. El fular se adaptará a ambos y proporcionará un perfecto soporte.

10. Para evitar que se deslice el faldón, anudelo pasándolo por las anillas.

11. Pase el faldón por el espacio creado.

12. Apriete el nudo del fular.

13. Si su bebé tiene menos de 4 meses, sujete su cabeza subiéndolo el fular hasta las orejas o, mejor aún, metiendo el faldón en el dobladillo superior para crear un pequeño soporte.

Cómo sacar a su bebé

1. Coloque una mano bajo el cuello de su bebé y levántelo. Aparte la almohadilla*. Deslice un dedo bajo la primera anilla y sepárela de la otra ligeramente.

2. Tire de ella hacia arriba para aflojar el tirante de su hombro.

3. Sostenga a su bebé, sujételo del fular y apoyelo sobre su hombro. Puede seguir llevando el portabebés.

No tiene que quitar la tela de las anillas cuando quiera sacar a su bebé del fular.

Compruebe su posición

El fular debe estar situado en la parte posterior de sus rodillas y debe ir SENTADO, con las rodillas dobladas y a la altura de la cadera.

3. Darle de comer (P.8)

Es posible darle el pecho o el biberón mientras lleva el portabebés. Recuerde siempre poner a su bebé en posición vertical después de darle de comer.

A. Con el pecho opuesto al que se encuentra la almohadilla*.

B. Con el pecho opuesto al que se encuentra la almohadilla, con el bebé bajo su brazo.

C. En posición vertical si el bebé puede mantener la cabeza erguida.

D. Con biberón.

Consejos y avisos cuando le dé de comer:

- No cubra la cabeza del bebé.

- Sujete su cabeza con la mano o con el brazo.

- Asegúrese de que coloca a su bebé en posición vertical cuando haya terminado, aunque se haya quedado dormido.

4. A un lado (P.10)

5 - 14 kg / 4 - 36 m

Use esta posición cuando su bebé sea capaz de mantener su cabeza erguida por sí solo y quiera ver lo que hay a su alrededor.

En esta posición, el bebé irá a horcajadas sobre su cadera y podrá descubrir el mundo de manera segura.

Cuando se carse de mirar a su alrededor, puede acurrucarse contra usted y descansar.

Gracias a esta posición, podrá moverse con más facilidad, ya que la parte frontal de su cuerpo estará libre.

1. Coloque las anillas y la almohadilla* en su hombro.

Las anillas y la almohadilla* deberán colocarse en el lado opuesto al que llevará a su bebé. Afloje el tirante del hombro hasta que le llegue a la cintura.

2. Asegúrese de que su hijo está bien sentado y levante sus rodillas. Debe tener una pierna a cada lado de su cintura.

3. Sujete a su bebé por el cuello con un brazo y, con la otra mano, pase la pierna que está más cerca de su espalda por el fular.

4. Pase su otra pierna por el fular (la que está más cerca de su estómago).

5. Sujete el tirante del hombro por el dobladillo superior y desplieguelo para cubrir la espalda de su bebé.

6. Asegúrese de que siempre haya tela entre usted y la entrepierna de su bebé y de que el bebé esté sentado sobre ella. Con una mano, levante ligeramente a su bebé y, con la otra, despliegue la parte inferior del fular bajo su cuello y por detrás de las rodillas para crearle un asiento.

7. Para que usted esté más cómodo y para distribuir el peso del bebé, despliegue la tela del tirante por su brazo y por su espalda.

8. Alce a su bebé con una mano y, con la otra, ajuste el fular: coja el dobladillo interno del faldón y tire de él...

8a...hacia delante.

Siga sosteniendo a su bebé con la otra mano.

Ajuste la parte superior del fular.

9. Sin dejar de sostener a su bebé, coja el dobladillo externo del faldón con su mano libre, como hizo en los pasos 8 y 8a, y tire de él hacia abajo.

De este modo, el dobladillo inferior que pasa por detrás de las rodillas del bebé se ajustará.

10. Siga ajustando el fular tirando de cada parte del faldón. El fular se adaptará a ambos y proporcionará un perfecto soporte.

11. Para evitar que se deslice el faldón, anudelo pasándolo por las anillas.

12. Pase el faldón por el espacio creado.

13. Apriete el nudo del fular.

14. Si lo prefiere, puede sacar la mano del bebé del fular cuando esté despierto y tranquilo.

Puede crear un soporte para la cabeza de su bebé metiendo el faldón en el dobladillo superior (consulte la página 17).

Compruebe su posición

El niño debe estar sentado y debe tener una pierna a cada lado del portador y una mano pasará por debajo del brazo. La tela desplegada bajo sus rodillas le proporcionan un asiento cómodo y estable.

Para que su bebé vaya sentado, alce sus pies para que doble las rodillas.

Cómo sacar a su bebé

1. Coloque una mano bajo el cuello de su bebé y levántelo. Aparte la almohadilla*. Deslice un dedo bajo la primera anilla y sepárela de la otra ligeramente.

2. Tire de ella hacia arriba para aflojar el tirante de su hombro.

3. Sostenga a su bebé, sujételo del fular y apoyelo sobre su hombro. Puede seguir llevando el portabebés.

No tiene que quitar la tela de las anillas cuando quiera sacar a su bebé del fular.

PEQUEÑO FULAR SIN NUDO (CON ANILLAS)

De 3,5 kg a 14 kg / 0 - 36 meses

Limpieza: 100% viscosa. Lavar a 30 °C en un programa delicado y no usar lejía. Debers sacar primero el faldón de las anillas. SECAR SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA. No usar la secadora y planchar a baja temperatura.

Limpieza: Limpieza con un paño húmedo.

Atención: Cumple con los requisitos de seguridad europeos para los artículos de puericultura. Tejido certificado OekoTex 100. No se han usado metales pesados en el tinte.

El nombre de la marca y el modelo están registrados. Todos los derechos de reproducción están reservados a Love Radius® - Je Porte Mon Bébé® - JPMBB®.

Diseñado en Francia, hecho en Europa.

El portador debe leer todas las instrucciones antes de usar el producto.

ATENCIÓN: su equilibrio puede verse afectado tanto por su movimiento como por el del bebé.

ATENCIÓN: Preste atención cuando se incline hacia delante o hacia los lados.

ATENCIÓN: El fular no está adaptado para realizar actividades deportivas. El fular no es adecuado para el uso durante actividades como correr, ciclismo, natación y esquí.

ATENCIÓN: Observe constantemente a su hijo y asegúrese de que no haya nada que obstruya su nariz y boca. Las vías respiratorias (nariz, boca) deben estar despejadas, ventiladas y visibles para el portador.

ATENCIÓN: Para niños menores de cuatro meses, asegúrese de que la cabeza de su bebé esté bien apoyada. En el caso de bebés prematuros, bebés con bajo peso al nacer y niños con condiciones médicas, solicite asesoramiento a un profesional antes de usar este producto.

ATENCIÓN: El niño no debe estar inclinado sobre su pecho. Asegúrese de que la barbilla del niño no esté apoyada sobre su propio pecho, ya que su respiración podría verse limitada, lo cual podría conducir a la asfixia.

ATENCIÓN: Para evitar el riesgo de que se caiga, compruebe que su hijo está debidamente colocado en el fular.

ATENCIÓN: Mantener alejado del fuego.

NORMAS DE SEGURIDAD

Vigile a su hijo cuando use el producto.

Lleve a su bebé en posición vertical; su cara debe estar a una distancia de pocos centímetros de la boca del portador. No debe colocarse al bebé a una altura baja. El bebé no debe inclinarse hacia un lado.

El portador debe utilizarse en espacios libres de peligro que permitan al producto estar ATEENIDO y CUIDAR del bebé y de su posición.

NO USE el fular cuando se practiquen actividades deportivas, mecánicas, agrícolas u otras actividades que impliquen estar atento al bebé.

El niño puede llegar a cansarse mientras está en el portabebés y se recomienda hacer frecuentes descansos para comprobar la posición del niño y la fuerza del nudo (para fulars).

Preste una particular atención a los riesgos en ambientes domésticos, tales como superficies calientes y bebidas calientes.

Use solamente el producto para niños de la edad indicada en el producto. El artículo está diseñado para llevar solamente a un único bebé.

Su equilibrio podría verse afectado por su movimiento y por el del bebé.

El portador debe ser consciente de que existe un mayor riesgo de caída a medida que se vuelve más activo.

La cabeza del bebé debe estar alineada con el eje de su columna: no ha de inclinarse hacia delante, hacia atrás o hacia los lados y tampoco ha de estar girada. Asegúrese de ir cambiando el lado de apoyo de la cabeza.

En caso de refugio o después de alimentarlo, coloque a su bebé en posición vertical.

Vista al bebé adecuadamente; no lo abrigue demasiado; vístale como si estuviese en casa. El niño puede sufrir el efecto del tiempo antes que el portador. Protéjase sus extremidades del frío y del sol (guantes, zapatillas, gorros, protección solar). Esté atento a los pliegues de la ropa para asegurar una buena circulación.

Mantenga al bebé hidratado (biberón, pecho).

El bebé debe estar sentado o en cuclillas, con las rodillas a la altura del ombligo y con la espalda ligeramente redondeada. Esté atento al volumen que ocupa su bebé cuando atraviese puertada.

Vigile las cosas que el bebé pueda tener a su alcance en lugares y transportes públicos.

El producto no reemplaza la silla del coche.

No duerma mientras lleva a su bebé.

Vigile el estado del fular constantemente para comprobar que no haya signos de desgaste o daños.

El fular no es un fular inmediatamente si detecta que el producto se encuentra en mal estado.

Manténgalo fuera del alcance de los niños cuando no esté usando.

Love Radius - JPMBB - 366 Av. J.L. Lambert - 83042 Toulon Cedex 9 - France - +33-48375210 - love-radius.com

